

PHOENIX

Groupe électrogène

GRUPE ÉLECTROGÈNE
PORTABLE POWER PHOENIX.



1 Le disjoncteur est-il bien enclenché ?

oui

passer à la
vérification
suivante.



non

Enclencher le disjoncteur.



2 Le niveau de carburant est-il suffisant ?

oui

passer à la
vérification
suivante.



non

Munissez-vous d'un entonnoir et d'un jerrican. Faites le plein de carburant.
Attention à bien conserver le filtre en place pendant la manipulation.



3 L'interrupteur et le robinet d'essence sont-ils ouverts ?

oui

passer à la
vérification
suivante.



non

Enclenchez l'interrupteur en position 1 et ouvrez le robinet.



PHŒNIX

Groupe électrogène

GRUPE ÉLECTROGÈNE
PORTABLE POWER PHŒNIX.



4 Y a-t-il suffisamment d'huile dans le moteur ?

oui

passer à la vérification suivante.



non

Munissez-vous d'un entonnoir et ajoutez de l'huile jusqu'au niveau indiqué sur le carter.



5 La bougie est-elle en bon état ?

oui

passer à la vérification suivante.



non

Utilisez une clé à bougie et procédez au remplacement de la bougie.



6 L'essence atteint-elle le carburateur ?

oui

votre groupe est en état de démarrer.

non

Utilisez un tournevis plat pour la vérification. Si l'essence n'atteint pas le carburateur, retournez votre groupe en SAV.

