

# TURBO

Groupe électrogène

GRUPE ÉLECTROGÈNE  
PORTABLE POWER TURBO.



### 1 Le niveau de carburant est-il suffisant ?

**oui**

passer à la  
vérification  
suivante.



**non**

Munissez-vous d'un entonnoir et d'un jerrican. Faites le plein de carburant. Attention à bien conserver le filtre en place pendant la manipulation.



### 2 L'interrupteur et le robinet d'essence sont-ils ouverts ?

**oui**

passer à la  
vérification  
suivante.



**non**

Enclenchez l'interrupteur en position 1 et ouvrez le robinet.



### 3 Y a-t-il suffisamment d'huile dans le moteur ?

**oui**

passer à la  
vérification  
suivante.



**non**

Munissez-vous d'un entonnoir et ajoutez de l'huile jusqu'au niveau indiqué sur le carter.



## TURBO

Groupe électrogène

GRUPE ÉLECTROGÈNE  
PORTABLE POWER TURBO.



### 4 La bougie est-elle en bon état ?

**oui**

passer à la  
vérification  
suivante.



**non**

Utilisez une clé à bougie et procédez au remplacement de la bougie.



### 5 L'essence atteint-elle le carburateur ?

**oui**

votre groupe  
est en état  
de démarrer.

**non**

Utilisez un tournevis plat  
pour la vérification. Si l'essence  
n'atteint pas le carburateur,  
retournez votre groupe en SAV.

